

Planet SL Für Schiebetüren

Ausführungen: Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

Montageanleitung: Für Schiebetüren mit Auslöseknopf Schlosseite

- 1 Tür-Boden-Luftabstand:** Mindestens 5 bis max. 20 mm.
- 2 Nutgröße:** Mindestens 30,5 mm tief und 22 mm breit. **Planet SL** darf in der Nut nicht klemmen.
- 3 Montage:** Die **Planet SL** Absenkung kann tiefer eingelassen werden. Somit besteht die Möglichkeit, die Tür mit eingebautem **Planet SL** unten abzuhebeln und anzupassen, ohne Demontage des **Planet SL**.
- 4 Kürzen:** Max. 125 mm gegenüber dem Auslöseknopf. Eventuelle Sägespäne entfernen. **Planet SL** hat bei einem max. Hub eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von 3 mm. Montage auf Schlosseite und Gegenseite bündig.
- 5 Befestigung:** Beidseitig mit je einem Haltewinkel. Achtung: SPAX-Schrauben vorbohren und gerade eindrehen. Ab 1600 mm Länge alle 700 – 1000 mm ein Befestigungspunkt.
- 6 Auflaufplatte:** Bei Holzrahmen die Auflaufplatte Mitte Druckstelle einschlagen.
- 7 Bodenführung:** Justieren und mit bauseitigen Schrauben vorbohren, Lage siehe Bild 1.
- 8 Hubregulierung:** Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel erreicht.
- 9 Einstellung:** **Planet SL** soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. **Planet F** oder **Planet BT**) vorzusehen.

Achtung: Erzeugt eine Federkraft auf den Auslöseknopf und öffnet damit die Tür → Tür mit Endstopper oder Schloss sichern.

