

Montageanleitung: Auslöseknopf Schlossseite

- 1 Tür-Boden-Luftabstand:** Min. 5 bis max. 18 mm.
- 2 Nutgrösse:** Min. 40 mm tief und 13,1 mm breit.
- 3 Kürzen:** Max. 100 mm gegenüber dem Auslöseknopf. Eventuelle Sägespäne entfernen.
- 4 Befestigung:** Planet N einseitig mit zwei Nägeln an der Türunterkante befestigen.
- 5 Bei Holzrahmen:** Chromstahlplättchen Mitte Druckstelle einschlagen.
- 6 Hubregulierung:** Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel.
- 7 Einstellung:** Planet N soll so eingestellt werden, dass die Lamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

